



**10-0145 Plow Marker Kits**  
**Owner's Manual / Guide du propriétaire**

Place the plow markers 1" inside the outer edge on the top of the plow blade.  
Mark the blade with a paint pen. Drill a 5/16" hole at the mark and attach  
the plow marker with the provided 5/16" x 1" bolt, flat washers and nylock nut.

**\*\*\*WARNING\*\*\***

Be sure to drill hole in correct spot  
Know that the blade is still wider than the marker shows  
Drill can be dangerous... use caution

*Placez les repères pour chasse-neige à 1 po à l'intérieur du rebord et à environ 1 po du dessus de la lame. Marquez l'emplacement du repère à l'aide d'un stylo à retouches. Percez un trou de 5/16 po à la marque et fixez le repère pour chasse-neige en utilisant le boulon de 5/16 x 1 po, les rondelles plates et l'écrou nylock fournis.*

**\*\*\*Avertissement\*\*\***

*Assurez-vous de percer le trou au bon endroit.  
Souvenez-vous que la lame dépasse légèrement des repères.  
Soyez prudent lors de l'utilisation d'une perceuse.*



**10-0145 Plow Marker Kits**  
**Owner's Manual / Guide du propriétaire**

Place the plow markers 1" inside the outer edge on the top of the plow blade.  
Mark the blade with a paint pen. Drill a 5/16" hole at the mark and attach  
the plow marker with the provided 5/16" x 1" bolt, flat washers and nylock nut.

**\*\*\*WARNING\*\*\***

Be sure to drill hole in correct spot  
Know that the blade is still wider than the marker shows  
Drill can be dangerous... use caution

*Placez les repères pour chasse-neige à 1 po à l'intérieur du rebord et à environ 1 po du dessus de la lame. Marquez l'emplacement du repère à l'aide d'un stylo à retouches. Percez un trou de 5/16 po à la marque et fixez le repère pour chasse-neige en utilisant le boulon de 5/16 x 1 po, les rondelles plates et l'écrou nylock fournis.*

**\*\*\*Avertissement\*\*\***

*Assurez-vous de percer le trou au bon endroit.  
Souvenez-vous que la lame dépasse légèrement des repères.  
Soyez prudent lors de l'utilisation d'une perceuse.*

